

Bedienungsanleitung

Deutsch

Bea-fon S400



bea-fon

Allgemeine Informationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb eines Bea-fon S400!

Lesen Sie diese Information für eine bessere Handhabung des Telefons, wir übernehmen keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

Wir sind ständig bemüht unsere Produkte und unser Service zu verbessern. Bea-fon behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs. Es kann leichte Abweichungen der Bilder in der Bedienungsanleitung und dem des Telefons geben, diese dienen als Beispiele bitte beziehen sie sich auf das Telefon. Einige Funktionen sind vom Netzbetreiber abhängig, für weitere Informationen setzen Sie sich mit ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Bitte überprüfen Sie das mit gelieferte Zubehör, stellen Sie fest ob die unten aufgelistete Zubehörteile alle vorhanden sind, sollte eines der Komponenten fehlen oder defekt sein, setzen Sie sich bitte mit ihrem Händler, wo sie das Telefon gekauft haben, in Verbindung.

Allgemeine Informationen

Bea-fon S400 Inhalt:

- 1 Telefon (S400)
- 1 Ladestation (S400)
- 1 Reiseladegerät (S400)
- 1 Akku (S400)
- 1 Headset (S400)
- 1 USB Kabel(S400)
- Benutzerhandbuch (S400)

Sollte die Schrift zu klein und für sie kaum zu lesen sein, so haben sie die Möglichkeit auf unsere Webseite die Bedienungsanleitung in einer größeren Variante anzusehen.

Gehe Sie zu den Produkten auf unserer Webseite:
www.beafon.com/Produkte

Geräte Code:

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: **1122**.

PIN Code:

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren/deaktivieren oder verändern.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	3
<i>Bea-fon S400 Inhalt:</i>	3
<i>Geräte Code:</i>	3
<i>PIN Code:</i>	3
Inhaltsverzeichnis	4
Erste Schritte	7
<i>Tastenbeschreibung</i>	7
<i>Zusätzliche Tastenbeschreibung</i>	8
<i>Was ist eine SIM-Karte?</i>	9
<i>Einsetzen der SIM-Karte (und Micro SD Karte):</i>	9
<i>Speicherkarte:</i>	9
<i>Einsetzen des Akkus:</i>	9
<i>Laden des Akkus:</i>	10
<i>Ein oder Ausschalten des Telefons:</i>	10
<i>Display (Ausgangsanzeige):</i>	11
<i>Display Symbole:</i>	12
Anruffunktionen	13
<i>Funktionsweise der Dual SIM Karten</i>	13
<i>Anrufen:</i>	13
<i>Anrufen mithilfe des Telefonbuchs:</i>	13
<i>Entgegennehmen eines Anrufs:</i>	14
<i>Headset/Bluetooth Modus :</i>	14
<i>Funktionen während des Gesprächs:</i>	14
<i>Freisprechen:</i>	14
Menü	15
Menü / Telefon	16
<i>Kontakte</i>	16
Mitteilungen	17
<i>Mitteilung schreiben:</i>	17
<i>SMS</i>	17
<i>MMS</i>	18
<i>Eingang:</i>	18
<i>Ausgang:</i>	19

Inhaltsverzeichnis

<i>Entwürfe</i>	19
<i>Broadcast Mitteilungen:</i>	20
<i>Einstellungen:</i>	20
<i>SMS:</i>	20
<i>SIM1 & SIM2 Mitteilungseinstellungen</i>	20
<i>MMS</i>	21
<i>MMS Datenkonto:</i>	21
<i>Allgemeine Einstellungen</i>	22
Anrufe	23
<i>Anrufliste:</i>	23
<i>Anrufeinstellung</i>	23
<i>Erweiterte Einstellungen:</i>	24
Extras	25
<i>Wecker:</i>	25
<i>Kalender</i>	25
<i>Rechner:</i>	26
Multimedia	27
<i>Kamera:</i>	27
<i>Bilder anzeigen:</i>	28
<i>Dateimanager:</i>	28
<i>FM Radio:</i>	28
Multimedia	29
Einstellungen	30
<i>Dual SIM Einstellung:</i>	30
<i>Dual SIM wechsel:</i>	30
<i>Profile:</i>	30
<i>SOS Notruf</i>	30
<i>SOS Einstellungen:</i>	31
<i>Telefoneinstellungen:</i>	32
<i>Netzeinstellungen:</i>	32
<i>Sicherheitseinstellungen:</i>	32
<i>Verbindungen:</i>	33
<i>Bluetooth:</i>	33

Inhaltsverzeichnis

<i>MMS Datenkonto:</i>	34
<i>Werkseinstellungen wiederherstellen:</i>	35
<i>Telefon lässt sich nicht einschalten:</i>	36
<i>SIM-Karten Fehler:</i>	36
<i>Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:</i>	36
<i>Schlechte Sprachqualität:</i>	36
Fehlerbehandlung	36
<i>Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:</i> ...	37
<i>PIN gesperrt:</i>	37
Technische Spezifikationen:	38
Akku	39
Telefon	41
Sicherheitshinweise	43
<i>Verkehrssicherheit:</i>	44
<i>Betriebsumgebung:</i>	44
<i>Elektronische Geräte:</i>	44
<i>Herzschrittmacher:</i>	45
<i>Hörgeräte:</i>	45
<i>Andere medizinische Geräte</i>	45
<i>Explosionsgefährdete Orte:</i>	46
<i>Fahrzeuge:</i>	47
<i>Informationen zur Zertifizierung (SAR):</i>	47
<i>Konformitätserklärung:</i>	47
Hinweise	47
Information	48
<i>Haftungsbeschränkung:</i>	48
<i>Mehr Informationen:</i>	48
<i>Adresse:</i>	48

Erste Schritte

Tastenbeschreibung

- **Nummerntasten:** Zur Eingabe von Nummer und Buchstaben und zur Verwendung der Kurzwahl durch langes drücken der Tasten 2-9.
- **Rechte Menütaste:** Führt die im unterem rechten Eck des Bildschirms angezeigten Funktionen aus.
- **Linke Menütaste:** Führt die im unterem linken Eck des Bildschirms die angezeigten Funktionen aus. In der Ausgangsanzeige kommen Sie in das Hauptmenü
- **Die Ruftaste:** Nimmt ein Gespräche von SIM1 und SIM2 entgegen. Startet eine Wahlwiederholung und dient zum Wählen einer Nummer.
- **Ende / Ein-Aus-Taste:** Ende / Ein-Aus-Taste Beendet ein Gespräch oder weist ein ankommendes Gespräch ab. Durch langes drücken der Taste in der Ausgangsanzeige, schaltet das Telefon ab.
- **Nach oben / Nach unten-Taste:** Wählt in den Menus die nächste / vorige Option. In der Ausgangsanzeige stehen folgende Schnellfunktion zur Verfügung: Nach oben: wählt die Funktion *Mitteilungen*. Nach unten: wählt die Funktion *Bluetooth*
- **Funktionstaste:** In der Ausgangsanzeige kommen Sie in das Hauptmenü und dient zur Bestätigung verschiedener Funktionen.
- *** Taste:** Drücken sie diese Taste In der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: * /+ / p / w
- **# Taste:** In der Ausgangsanzeige: durch langes drücken aktivieren/deaktivieren Sie den Lautlos Modus. Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.

Erste Schritte

Hinweis: In diesem Handbuch bedeutet eine Taste drücken, die Taste drücken und loszulassen, mit durch langes drücke der Taste, ist die jeweilige Taste für länger als 2 Sekunden zu drücken

Zusätzliche Tastenbeschreibung

- **Taschenlampe und Radio Taste:**
- **Durch langes drücken der Taschenlampe Taste können Sie die Taschenlampe ein und ausschalten. Durch langes drücken der Radiotaste (FM) wird die Radiofunktion aufgerufen und eingeschaltet.**
- **Durch einfaches drücken der Tasten wird, in der Ausgangsanzeige und während dem Gespräch die Lautstärke des Telefons eingestellt.**
- *In verschiedenen Menüpunkten dienen die Tasten zur Navigation.*

- **SOS Taste:**
Auf der Rückseite des Telefons befindet sich die SOS Taste, durch langes drücken der SOS Taste wird der SOS Modus aktiviert*.

**Damit ein SOS Anruf erfolgen kann müssen SOS Nummern hinterlegt werden.*

LED Beschreibung:

Weißes LED blinkt: Ungelesene SMS, Anruf oder Anruf in Abwesenheit

Weißes LED: Akku wird geladen, ist der Ladevorgang abgeschlossen erlischt das weiße LED

Erste Schritte

Was ist eine SIM-Karte?

Jedes Mobil Telefon benötigt eine SIM Karte (Subscriber Identity Module) ohne die SIM-Karte können Sie nicht telefonieren. Die SIM-Karte ist ein Mikroprozessor der ihre Daten und Kontakte speichert. Gehen Sie also sorgsam mit der Karte um, und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten. Bewahren Sie SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Einsetzen der SIM-Karte (und Micro SD Karte):

1. Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
2. Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.
3. Sie sehen 3 Kartenhalterungen: 2 unten für die SIM-Karte und eine oben für die Micro SD Karte.
4. Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke rechts liegt.

Speicherkarte:

Öffnen Sie die Micro SD Kartenhalterung. Schieben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in die Kartenhalterung und danach schließen sie die Halterung.

Einsetzen des Akkus:

1. Richten Sie die goldfarbenen Kontakte des Akkus mit den entsprechenden Kontakten des Telefons aus.
2. Drücken Sie auf das andere Ende des Akkus, bis er einrastet.

Erste Schritte

3. Schieben Sie den Akkudeckel soweit auf das Gerät hin auf bis er einrastet.

Laden des Akkus:

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku des S400 zu laden:

- A. Ladestation
- B. Ladegerät

Hinweis: Das Reiseladegerät unterstützt 100-240V Spannung mit 50/60Hz und ist mit entsprechenden Adaptern Weltweit einsetzbar.

1. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts im Telefon ein.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
3. Das aufladen des Akkus kann mehrere Stunden dauern. Wird das Telefon im ausgeschalteten Zustand geladen, dauert es einige Sekunden bis die Ladeanzeige am Display erscheint. Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.

Hinweis: Die erst Ladung des Akkus sollte mindestens 10 Stunden betragen.

Ein oder Ausschalten des Telefons:

Stellen Sie sicher dass die SIM-Karte sich im Telefon befindet und der Akku geladen ist.

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die **Auflegetaste** um das Telefon einzuschalten.
2. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Erste Schritte

3. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit **OK**.

Befindet sich keine SIM-Karte im Telefon, wird die Meldung *SIM einfügen* am Display angezeigt. Ohne SIM-Karten kann nur die Notrufnummer gewählt werden.

Hinweis: Wird der PIN-Code 3 mal falsch eingegeben, verlangt das Telefon nach dem PUK-Code diesen haben Sie zusammen mit der SIM-Karte bekommen.

Display (Ausgangsanzeige):

1	2	3
4		
5		
6		
7		
8	9	10

1. Empfangsstärke

2. Symbole

3. Akkustatus

4. Netzbetreiber 1/2

5. Uhrzeit

6. Datum

7. Wochentag

8. Menü

9. Funktionstaste

10. Name

Erste Schritte

Display Symbole:

	Empfangsstärke: <i>Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.</i>
	Neue Nachrichten <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. Wenn das Symbol blinkt, ist der Eingangsordner voll. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können..</i>
	GPRS <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn GPRS vorhanden oder aktiv ist.</i>
	Wecker: <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn der Wecker eingeschaltet ist.</i>
	Versäumte Anrufe <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.</i>
	Kopfhörer <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.</i>
	Bluetooth <i>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschalten ist.</i>
	Akku Status <i>Dieses Zeichen zeigt den Status des Akkus an.</i>

Anruffunktionen

Funktionsweise der Dual SIM Karten

Durch die Nutzung von Diensten verschiedener Dienstanbieter können Sie Kosten einsparen.

Beide SIM-Karten sind gleichzeitig verfügbar, wenn das Gerät nicht verwendet wird, aber während eine SIM-Karte aktiv ist, z. B. beim Tätigen von Anrufen, ist die andere nicht verfügbar.

Wenn Sie nur eine SIM-Karte haben, setzen Sie die Karte in den SIM1- Kartenhalter ein. Einige Funktionen und Dienste sind möglicherweise nur verfügbar, wenn die SIM-Karte im SIM1-Kartenhalter verwendet wird

Anrufen:

1. Geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die **grüne Taste**.
Internationale Anrufe: Geben Sie vor der Vorwahl ein + -Zeichen durch zweimaliges Drücken von * und die Länder- (oder Regional) Vorwahl ein. (Lassen Sie gegebenenfalls die 0 vor der Vorwahl weg).
2. Drücken Sie rechte Menütaste *Löschen* um die Zahl links vom Cursor zu löschen.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** wählen Sie die SIM Karte (falls 2 vorhanden) und drücken anschließend *OK* um die Nummer anzurufen.

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs:

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuch einen Anruf tätigen.

1. Um in das Telefonbuch zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige, die 'rechte' Menütaste.
2. Blättern Sie mit Pfeil nach unten/oben zu der gewünschten Telefonnummer.

Anruffunktionen

3. Drücken Sie die **grüne Taste** wählen Sie die SIM Karte (falls 2 vorhanden) und drücken anschließend **OK** um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die **Auflegetaste** um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Entgegennehmen eines Anrufs:

Wenn Sie einen Anruf bekommen und das Telefon läutet oder vibriert sehen sie die Nummer oder den Namen am Display.

5. Möchten Sie den Anruf entgegen nehmen, drücken Sie die **grüne Taste**.
6. Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die rote Taste oder Stopp.

Headset/Bluetooth Modus :

Ist ein Headset angeschlossen (auch ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegen nehmen.

Funktionen während des Gesprächs:

Einzelnen Anruf

halten: Haltet diesen Anruf in der Warteschleife

Einzelnen Anruf

beenden: Beendet den aktiven Anruf.

Neuer Anruf: Tätigen sie einen neuen Anruf.

Telefonbuch: Um in das *Telefonbuch* zu gelangen

Mitteilungen: Um in die *Mitteilungen* zu gelangen

Lautlos: Deaktiviert das Mikro

DTMF: Aktiviert das Mehrfrequenzwahlverfahren

Freisprechen:

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion aktivieren/deaktivieren in dem sie die *rechte Menütaste* drücken.

Menü

In der Ausgangsanzeige drücken Sie die linke Menütaste oder die **OK Taste** um in das Hauptmenü zu gelangen. In allen Menüs und Untermenüs kommen sie mit der linken Menütaste und mit der rechten Menütaste verlassen sie den jeweiligen Menüpunkt.

*Hinweis: Generell kommen Sie mit der rechten Menütaste immer einen Menüpunkt zurück und mit der **Auflegetaste** direkt in die Ausgangsanzeige.*

1. Telefonbuch

Suchen

Neuen Kontakt hinzufügen

Telefonbucheinstellungen

2. Mitteilungen

Mitteilung schreiben

Eingang

Entwürfe

Ausgang

Gesendete

Mitteilung löschen

Broadcast Mitteilungen

Einstellungen

3. Anrufe

Anrufliste

Anrufeinstellungen

4. Extras

Wecker

Kalender

Rechner

5. Multimedia

Kamera

Bilder anzeigen

FM Radio

Dateimanager

6. Einstellungen

Dual SIM Einstellungen

Menü / Telefon

SOS Einstellungen
Profile
Telefoneinstellungen
Netzwerkeinstellungen
Sicherheitseinstellungen
Verbindungen
Werkseinstellungen

Kontakte

Sie können Namen und Telefonnummern im Telefonspeicher (Telefon) oder im Speicher der SIM-Karten speichern. Das interne Telefonbuch kann bis zu 300 Namen enthalten.

Wählen Sie *Kontakte* und drücken sie die Linke Menütaste *OK*.

Folgende Funktionen stehen ihnen zu Verfügung:

- *Suchen*: Wähle Suchen in Menü Kontakte. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Namens ein
- *Neuen Kontakt hinzufügen*: Wählen Sie aus wo der Kontakt gespeichert werden soll: *Zu SIM1*, *Zu SIM2* oder *Zum Telefon*.
- *Telefonbucheinstellungen*: Folgende Funktionen stehen ihnen zu Verfügung: *Bevorzugter Speicher*, *Kurzwahl*, *Speicherstatus*, *Kontakte kopieren* und *Alle Kontakte löschen*.
- Ist ein bereits gespeicherter Kontakt ausgewählt und Sie drücken die linke Menütaste *Optionen* oder *OK* Taste stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: *Anzeigen*, *SMS schreiben*, *MMS schreiben*, *Wählen*, *Bearbeiten*, *Löschen*,
- *Kopieren*, *Verschieben*, *vKarte senden* und *Telefonbucheinstellungen*.

Mitteilungen

Sie können Mitteilungen empfangen und versenden: *SMS* und auch *MMS*. Sie können auch *Broadcast-Nachrichten* empfangen dies ist jedoch Netzbetreiber abhängig. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Mitteilung schreiben:

SMS

In diesem Menü können Sie Nachrichten verfassen. Drücken sie so oft die Tasten bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Drücken Sie die linke Menütaste *Optionen* es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- *Senden an*: Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger, anschließend die linke Menütaste *Optionen* oder *OK* Taste drücken, *Senden* auswählen mit *OK* bestätigen und zuletzt die SIM Karte auswählen und mit *OK* bestätigen.
- *Eingabemethode*: Hier können Sie die Eingabemethode zwischen den verschiedenen Varianten verändern.
- *Smart einstellen*: schalten sie die SMART (Automatische Worterkennung) Eingabemethode *aus* oder *ein*.
- *Erweitert*:
Nummer einfügen: Wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch aus dessen Nummer sie in den SMS Inhalt hinzufügen wollen.
Name einfügen: Wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch aus dessen Namen sie in den SMS Inhalt hinzufügen wollen.

Mitteilungen

- *In Entwürfe Speichern*: Speichern Sie Ihre SMS in den Ordner *Entwürfe*

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Bearbeitung der SMS Verfügung:

- Drücken Sie „0“ um ein Leerzeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die „1“ um spezielle Zeichen hinzuzufügen
- Drücken Sie die *Lautstärkentasten* um den Positionsanzeiger zu bewegen.
- Drücken Sie *Löschen* um einen Buchstaben zu löschen um den ganzen Text zu löschen halten Sie *Löschen* gedrückt.
- Drücken Sie die „#“ Taste um zwischen Klein- und Großschreibung, Nummern und Sprachen zu wechseln

MMS

Geben Sie den Text ein und drücken Sie die linke Menütaste, um *Optionen* aufzurufen. (Sie können die *Optionen Senden an, Eingabemethode, Smart einstellen,, Bild hinzufügen, Sound hinzufügen, MMS-Voransicht, Diaoption, Erweitert und In Entwurf speichern* wählen.

Eingang:

In diesem Menü können Sie sich die neuen oder bereits gelesenen Mitteilungen ansehen.

Abhängig vom Modus, vibriert oder läutet das Telefon, wenn Sie eine neue Mitteilung erhalten und in der Ausgangsanzeige sehen Sie das Mitteilungssymbol am Display.

Mitteilungen

Drücken Sie die *Optionen* für die folgenden Funktionen: *Anzeigen, Mit SMS antworten, Mit MMS antworten, Absender anrufen, Weiterleiten, Löschen und Alle löschen.*

Hinweis: Ist der Mitteilungsspeicher voll, blinkt das Symbol in der Ausgangsanzeige, bitte löschen Sie einige Mitteilungen um neue empfangen zu können.

Entwürfe

Hier können MMS zum bearbeiten gespeichert werden die nicht sofort versendet werden

Postausgang:

Im Ausgang finden Sie die nicht gesendeten Mitteilungen.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Anzeigen, Senden, Löschen, Alle löschen, Als Vorlage speichern und Erweitert.

Gesendete:

Im Ordner *Gesendete* finden Sie die bereits gesendeten Mitteilungen.

Mitteilung löschen

Löschen sie die Mitteilungen in den von Ihnen ausgewählten Ordnern

Mitteilungen

Broadcast Mitteilungen:

Mit diesem Nachrichtenservice können Sie in der Region, wo Sie sich befinden, Infomeldungen mit verschiedenen Themen empfangen, wie z.B. Wetterberichte, Verkehrsinformationen, usw. Wenn Sie die Spracheinstellung verändern, können Sie Nachrichten in der neueingestellten Sprache empfangen. (z.B. wenn Sie sich im Ausland aufhalten).

- **Empfangsmodus:** Mit dieser Option können Sie den Empfang der Infomeldungen freigeben oder sperren.
- **Mitteilung lesen:** In diesem Menü können Sie alle empfangenen Infomeldungen lesen.
- **Sprachen:** Mit dieser Option können Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Infomeldungen auswählen.
- **Kanäle:** Mit dieser Option können Sie die Kanäle festlegen, durch die Sie Ihre Infomeldungen empfangen wollen

Einstellungen:

SMS:

SIM1 & SIM2 Mitteilungseinstellungen

Sie können SMS Einstellungen definieren. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Profileinstellung:** Sie können Nachrichtprofile abhängig von Ihrem Netzbetreiber einstellen.
- **Sprachbox:** Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons

Mitteilungen

der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt. Das Telefon unterstützt 2 Sprachboxnummern.

1. Wählen Sie 1 oder 2 und drücken Sie Optionen.
2. Wählen Sie *Sprachbox anrufen* oder *Bearbeiten*
3. Wenn Sie *Bearbeiten* wählen, geben Sie einen Namen und die Nummer Ihrer Sprachboxnummer ein.

In der Ausgangsanzeige: Halten Sie die Nummer 1 gedrückt und Ihr Telefon wird die in der Sprachbox gespeicherte Nummer anrufen.

Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden. Für mehr Informationen kontaktieren sie bitte Ihren Netzbetreiber.

- *Allgemeine Einstellungen: Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung: Übermittlungsbericht, Antwortpfad und Gesendete Mitteilungen speichern.*
- *Speicherstatus: Anzeige der Speicherkapazität für Mitteilungen.*
- *Bevorzugter Speicher: Standardspeicher für Mitteilung einstellen, SIM oder Telefon.*
- *Bevorzugter Verbindung: Bevorzugte Standardverbindung einstellen.*

MMS

MMS Datenkonto:

Zeigt die bestehenden Datenkonten an. Bitte kontaktieren sie ihren Netzbetreiber für die Einstellungen.

Allgemeine Einstellungen

- **Entwerfen:** Folgende Parameter können Sie hier einstellen: Erstellungsmodus, Autom. Signatur und Signatur .
- **Info. Senden:** Stellen Sie die Gültigkeitsdauer, Sendebericht, Lesebericht, Priorität, Dia Timing und Sendezeit ein.
- **Abrufen:** Stellen Sie das Heimnetzwerk, Roaming, Lesebericht und Sendebericht für Ihr MMS ein.
- **Bevorzugter Speicher:** Hier können Sie den bevorzugten Speicherort auswählen.
- **Speicherstatus:** Mit dieser Option wird der verbrauchte Speicherplatz sowie der noch zur Verfügung stehende Speicherplatz angezeigt

Anrufe

Anrufliste:

Ihr Telefon speichert Listen für *Versäumte Anrufe*, *Gewählte Anrufe* und *Empfangene Anrufe*.

Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

Mit *Option* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Anzeigen, Wählen, SMS schreiben, MMS schreiben, Vor Anruf bearbeiten und *Löschen*.

Anrufprotokolle löschen:

Sie können die Protokolle von *Versäumte*, *Gewählte* und *Empfangene* einzeln oder auch alle Anrufprotokolle löschen.

Anrufeinstellung

Nach dem Aufrufen des Menüs wählen Sie die Informationen der gewünschten SIM-Karte (SIM1/SIM2). Abhängig vom Netzbetreiber können Sie folgende Dienste nutzen:

- **Anruferkennung:** Wenn Sie einen Anruf tätigen, kann Ihre Nummer auf dem Display der angerufenen Person angezeigt oder unterdrückt werden.
- **Anklopfen:** Sie werden während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht. Drücken Sie **OK** oder die linke Menütaste **Antworten** um den Anruf entgegen zu nehmen. Der erste Anruf bleibt in der anderen Leitung, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten drücken Sie die **Auflegetaste** Taste oder die rechte

Anrufe

Menütaste *Ablehnen*.

- ***Rufumleitung*:** Mit diesem Netzdienst können Sie eingehende Anrufe an eine andere, von Ihnen angegebene Telefonnummer, umleiten. Es können mehrere Rufumleitung gleichzeitig aktiviert werden.
- ***Anruf Sperre*:** Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe beschränken

Erweiterte Einstellungen:

- ***Autom. Wahlwiederholung*:** Automatische Wahlwiederholung.
- ***Gesprächszeiterinnerung*:** Sie können die Anrufzeiterinnerung (Piepton)einstellen
- ***Antwortmodus*:** Sie können zusätzlich einen Anruf entgegen nehmen mit ***Antwort bei Klappe öffnen***: Sobald das Telefon aufgeklappt wird, wird der Anruf entgegen genommen, mit ***Beliebiger Taste*** können sie mit jeder Taste den Anruf entgegen nehmen ***Auto-Annahme in Headset-Modus*** :Der Anruf wird automatisch entgegengenommen.

Hinweis: Nicht alle SIM Karten unterstützen diese Funktionen.

Extras

Wecker:

Maximal 6 Wecker können gestellt werden.

Einstellen des Weckers:

1. Wählen Sie einen Wecker und drücken Sie **Bearbeiten**.
2. Stellen Sie: *Ein* oder *Aus* mit den Seitentasten, *Uhrzeit*, *Wiederholung*, *Schlummer (Minuten)* und den *Signaltyp* ein.
3. Um den Wecker zu speichern drücken Sie **Fertig**.

Wenn der Wecker ertönt, drücken Sie *Stopp* um diesen zu stoppen oder die *Schlummer* Taste. In diesem Fall wird der Wecker schlummern und nach 10 Minuten wieder ertönen.

Kalender

In den Kalender können Sie Ereignisse eintragen. Drücken Sie in der Kalenderoberfläche die Lautstärkentaste oder die untere und obere Pfeiltaste, um in verschiedene Tagen bzw. Wochen zu Blättern.

Ereignis hinzufügen:

1. Drücken Sie *Optionen* und wählen Sie *Erinnerung hinzufügen*.
2. Wählen Sie Erinnerung, Treffen oder Kurs und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Hier können Sie die Details eintragen.
4. Um das Ereignis zu speichern drücken Sie **Fertig**.

Im Kalender stehen Ihnen folgende *Optionen* zur Verfügung:

Zeigen, *Alles anzeigen*, *Ereignis hinzufügen*, *Ereignis löschen*, *Zu Datum springen* und *Zur Wochenansicht wechseln*.

Extras

Rechner:

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Funktionen:

- Geben Sie die Nummern ein (1 bis 0).
- Drucken Sie # für den Dezimalpunkt.
- Drucken Sie die Pfeiltasten für +, -, x, *.

Drücken Sie **OK** für das Resultat, halten Sie **Löschen** gedrückt für eine neue Rechenaufgabe.

Multimedia

Kamera:

Dieses Telefon hat einen Kamerasensor mit VGA Auflösung. Damit können Sie Fotos aufnehmen und gespeicherte Fotos (oder Bilder) ansehen.

Fotografieren:

Richten Sie die Kameralinse auf eine Position bzw. ein Objekt aus und drücken Sie die **OK** Taste das Foto wird automatisch gespeichert.

Mit *linken Menütaste* stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Fotos:** Anzeigen der gespeicherten Fotos. Sie können die Fotos über MMS/Bluetooth senden und auch empfangen.
- Folgende Funktionen stehen ihnen unter Optionen zur Verfügung: *Zeigen, Anzeigeform, Senden, Umbenennen, Löschen, Sortieren nach und Alle Dateien löschen, Speicher.*
- **Kameraeinstellungen:** Hier können Sie die *EV, Nachtmodus, Anti-Flackern, Verzögerung und Fortl. Aufnahmenummer* einstellen.
- **Bildeinstellungen:** Hier können Sie die *Bildgröße und Bildqualität* einstellen.
- **Weißabgleich:** Diese Funktion ermöglicht der Kamera ein natürliches weiß darzustellen. Sie können zwischen folgende Einstellungen wählen: *Autom., Tageslicht, Neonlicht und Glühlampe.*
- **Szenenmodus:** Hier können sie zwischen *Autom. und Nacht* wählen
- **Speicher:** Wählen Sie zwischen: *Telefon oder Speicherkarte.*
- **Standard wiederherstellen:** *Stellt die Standardeinstellung wieder her.*

Multimedia

Bilder anzeigen:

In diesem Menü können Sie Ihre Fotos anzeigen. Sobald Sie diese Funktion ausgewählt haben, werden alle entsprechenden Fotos angezeigt.

Folgende Funktionen stehen Ihnen mit der linken Menütaste *Optionen* zur Verfügung:

Anzeigen, Bildinformationen, Browsers Still, Senden, Verwenden, Umbenennen, Löschen, Sortieren nach, Alle Dateien löschen und Speicher.

Dateimanager:

Wählen Sie Dateimanager im Hauptmenü zur Anzeige der Speichergeräte und Kapazitäten.

Im Dateimanager haben Sie Zugriff auf Ihre Speicherkarte (falls vorhanden).

- *Gesamt:* Hier steht der Gesamt zur Verfügung stehender Speicher.
 - *Frei:* Hier steht der noch frei verfügbare Speicher
- Mit der linken Menütaste *Optionen* kommen Sie in das Untermenü wo ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung stehen.

Hinweis das Telefon unterstützt verschieden Formate unter anderem BMP, GIF und JPG

FM Radio:

Die FM-Radio Funktion verwandelt Ihr Handy in ein tragbares FM-Radio für einen eventuel besseren Empfang empfiehlt es sich einen Kopfhörer anzuschließen dieser dient gleichzeitig als Antenne.

Mit der *Pfeiltaste nach unten* können sie den Radio ausschalten.

Multimedia

Mit der *Pfeiltaste nach oben* können Sie zwischen Manueller suche (0.1HZ) oder automatischen Suche wechseln, die automatische Suche können Sie mit Taste 2 und 3 steuern.

Mit den Seitentasten können Sie die Lautstärke regeln.

Mit der linken Menütaste *Optionen* kommen Sie in das Optionsmenü des FM-Radios, wo Sie die folgenden Einstellungen vornehmen können:

- *Kanalliste*: dort können Sie die gespeicherten Sender sehen und bearbeiten. (9 Speicherplätze stehen zu Verfügung) ändern.
- *Manuelle Eingabe*: Mit dieser Funktion können Sie direkt die gewünschte Frequenz eines bestimmten Senders eingeben.
- *Autom. Suche*: Der gesamte Frequenzbereich wird automatisch nach verfügbaren Sendern durchsucht. Diese werden in der Senderliste gespeichert, bereits gespeicherte Sender werden dabei überschrieben.
- *Einstellungen*: Abspielen im Hintergrund: Ein / Aus und Lautsprecher ein aus

Hinweis: Während Sie Radio hören, können Sie ganz normal Anrufe tätigen und annehmen. Während des Gesprächs wird die Radiowiedergabe automatisch stummgeschaltet.

Einstellungen

Dual SIM Einstellung:

Manuelle SIM Auswahl oder Automatische Auswahl.

Hinweis: Automatische SIM Auswahl sucht automatisch nach einer zweiten SIM Karte.

Dual SIM Einstellung:

Zum de/aktivieren der duale SIM-Karten.: Dual SIM aktiv, Nur SIM1 aktiv und Nur SIM2 aktiv.

Profile:

Das Telefon verfügt über mehrere voreingestellte Benutzerprofile, die eine den Umgebungsbedingungen entsprechende Verwendung des Telefons ermöglichen. Die Profile lauten: *Allgemein, Lautlos, Konferenz und im Freien.*

Wenn Sie "Benutzerdefiniert" im Profile wählen können Sie folgendes bearbeiten:

Signaltyp, Ruftontyp, SIM 1 Eingehender Anruf, SIM 2 Eingehender Anruf, , Ruftonlautstärke, SIM1-Mitteilung, SIM2-Mitteilung, SMS Lautstärke, Tastatur, Tastenlautstärke, Aktivieren, Ausschalten, Deckel, öffnen, Deckel schließen und Systemton.

SOS Notruf

Der SOS Knopf ist eine nützliche Funktion, die Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 SOS Nummern (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Rettung) speichern. Diese Nummern werden im Notfall durch das Drücken der SOS Knopf auf der Telefonrückseite in der von Ihnen vorher gespeicherten Reihenfolge automatisch ein SOS SMS versendet und angewählt. Während des Notrufs ertönt ein Warnton, damit Sie wissen – das ist ein Notruf! Wird der erste Notruf nach 25 Sekunden nicht angenommen, wird automatisch die zweite Nummer

Einstellungen

angerufen. Wird die zweite Nummer nicht erreicht, wird automatisch die dritte Nummer angerufen usw

Hinweis: Um einen SOS Modus zu beenden müssen Sie die rechte Menütaste (AUS) drücken.

Ist keine **SOS Nummer** gespeichert oder Ihre Wertkarten abgelaufen oder sind Sie unerlaubt in einem Fremdnetz (z. B. Roaming nicht freigeschaltet), so können Sie mit 112 den Notruf wählen.

Funktionsweise

Durch das Drücken des SOS Knopfes werden die von Ihnen zuvor gespeicherten SOS Nummern der eingegebenen Reihenfolge nach automatisch angewählt zugleich werden die angerufenen Personen durch Aussendung einer SOS-SMS darüber informiert, dass ein Notruf getätigt wird. (falls Mobilnummer bzw. Telefon mit SMS-Funktion bei Notfallkontakt vorhanden). Das Telefon schaltet die Freisprechfunktion ein.

SOS Einstellungen:

- **SOS Status:** Sie können den SOS Knopf ein/ ausschalten. Wird die ausgeschaltete Notruftaste gedrückt, erfolgt kein Notruf. Sie können aber weiterhin 112 mit der Zifferntastatur wählen.
- **SOS Nummer:** Legen Sie sich auf maximal 3 SOS Nummern und deren Reihenfolge fest.
- **SOS SMS:** Wird der SOS Ruf gestartet, wird dieser Text an die SOS Nummern gesendet.

*Hinweis: Um einen SOS Notruf zu tätigen muss der SOS Status auf **Ein** sein und mindestens eine Nummer unter SOS Nummer gespeichert sein.*

Einstellungen

Telefonereinstellungen:

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- *Uhrzeit und Datum:* Stellen Sie das *Datum* und das *Format* ein.
- *Sprachen:* In diesem Menü können Sie die *Displaysprache* einstellen.
- *Bevorzugte Eingabemethode:* In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte *Schriftsprache* definieren.
- *Flugprofil:* In diesem Menü können Sie beide *SIM Karten* deaktivieren.

Hinweis:

Bei aktiviertem Flugprofil können keine Anrufe – auch keine Notrufe – getätigt oder entgegengenommen oder andere Funktionen genutzt werden

Netzeinstellungen:

Rufen Sie *Einstellungen* im *Hauptmenü* auf und wählen Sie *Netzwerkeinstellungen*, um die *Netzwerkeinstellungen* für *SIM 1/SIM 2* einzustellen:

- *Netzauswahl:* *Neue Suche*, *Netzauswahl*, *Auswahlmodus*.
- *Präferenzen* Hier stellen Sie das bevorzugte *Netzwerk* für die *Suche* ein.

Sicherheitseinstellungen:

Rufen Sie *Einstellungen* im *Hauptmenü* auf und wählen Sie *Sicherheitseinstellungen* für folgende Funktionen:

- *SIM 1 Sicherheit:* *Einstellung* von *SIM-Sperre* (*PIN-Code*) und *Kennwort ändern* für *PIN 1* und *PIN 2*
- *SIM 2 Sicherheit:* *Einstellung* von *SIM-Sperre* (*PIN-Code*) und *Kennwort ändern* für *PIN 1* und *PIN 2*
- *Telefonsicherheit:* *Telefonsperre* zur *Sperre* des

Einstellungen

Handy einstellen, der werksseitige Code lautet 1122. Kennwort ändern: Kennwort zur Sperre des Handys ändern.

Hinweis: Den PIN-Code erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter; feststehende Wahl und gesperrte Wahl müssen von der SIM-Karte unterstützt werden. Details erfahren Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Verbindungen:

Bluetooth:

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Um direkt in das Menü zu gelangen drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Pfeil nach unten Taste.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- **Bluetooth:** Drücken Sie die linke Menütaste um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten.
Sichtbar: Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es von anderen Bluetooth-Geräten erkannt werden kann.
- **Erkannte Geräte:** In diesem Menü können Sie eine Verbindung mit bereits erkannten Bluetooth-Geräten herstellen und neue Geräte hinzufügen:
Neues Gerät suchen.

Suche Audiogerät:

1. Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie **Koppeln**.

Einstellungen

3. Wird eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth Geräte aufgebaut benötigen Sie ein Passwort. Bestätigen Sie das Passwort mit **OK**.

Im Menüpunkt *Erkannte Geräte* unter *Optionen* finden sie folgende Funktionen: *Verbinden/Trennen, Als Standard-Audiogerät einstellen, Umbenennen, Löschen und Alle löschen*.

- *Gerätename ändern*: Ändern Sie den Bluetooth Geräte Namen.
- *Erweitert*: In diesem Menü können Sie: Audiopfad, Speicher einstellen und unter *Meine Adresse* sehen Sie die MAC Adresse ihres Telefons.

MMS Datenkonto:

Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für ein MMS-Datenkonto wie folgt verändern:

- *Kontoname*: Kontoname bearbeiten.
- *APN*: Tragen Sie den Namen des Zugangspunktes ein. Dieser Name wird für die Adresse vom GPRS-Gateway verwendet.
- *Benutzername*: Geben Sie den *Benutzernamen* ein.
- *Passwort*: Geben Sie das *Passwort* ein
- *Auth.-Typ*: Wählen Sie den Autorisationstyp aus *Normal* oder *Sicher* aus.
- *SIM Wahl*: SIM1 oder SIM2 (falls vorhanden)

Erweiterte Einstellungen.

- *Startseite*: Geben sie die MMS Startseite ihres Netzbetreibers ein.
- *Verbindungstyp*: Wählen Sie zwischen HTTP und WAP
- *Proxyverwenden*: Ja oder Nein
- *Proxy-Adresse*: Falls Notwendig die Proxy Adresse eingeben
- *Proxy-Port*: Falls Notwendig den Proxy Port

Einstellungen

eingeben

- *Proxy-Benutzername*: Falls Notwendig den Benutzername eingeben
- *Proxy-Kennwort*: Falls Notwendig das Kennwort eingeben
- *Primäre DNS*: Falls Notwendig die Primäre DNS Adresse eingeben
- *Sekundäre DNS*: Falls Notwendig die Sekundäre DNS Adresse eingeben
- *IP Adresse*: Falls Notwendig die IP Adresse DNS Adresse eingeben
- Danach bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Fertig

Werkseinstellungen wiederherstellen:

Mit dieser Funktion können Sie die Telefoneinstellungen auf die werksseitige Konfiguration zurücksetzen.

Sie müssen das Passwort eingeben um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Das Standardpasswort lautet: 1122.

Wenn Probleme oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung des Telefons auftreten, lesen Sie bitte die Informationen der folgenden Tabelle. Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch folgende Informationen gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Telefon erworben haben.

Fehlerbehandlung

Telefon lässt sich nicht einschalten:

- Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
- Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.
- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x Falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

SIM-Karten Fehler:

- Verschmutzungen auf den Kontaktbereichen der SIM-Karte? Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte
- SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
- SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Netzverbindung kann nicht hergestellt werden:

- Schlechter Empfang? Begeben Sie sich an einen offenen Platz oder, wenn Sie sich in einem geschlossenen Raum befinden, in die Nähe des Fensters.
- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netzabdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Schlechte Sprachqualität:

- Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des

Fehlerbehandlung

Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.

- Schlechte Qualität der lokalen Telefonleitung? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.
- Versuchen Sie die Lautstärke lauter zu drehen.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

- Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.
- Sie haben die Funktion Anruf Sperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.
- Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
- Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

PIN gesperrt:

- Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice auf www.beafon.com. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.

Technische Spezifikationen:

Technische Spezifikationen:

Netzfrequenz:	GSM900/1800
Dimension:	99.5x50.5x20mm
Akku :	Li-ion 3.7V - 800mAh
Standbyzeit:	100 ~150 Stunden*
Sprechzeit:	100~ 120 Stunden*
Ladegerät:	100-240V 50/60Hz

**Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Stilen sowie Umgebung abhängig.*

Akku

Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Akku gespeist. Beachten Sie, dass ein neuer Akku seine volle Leistung erst erreicht, nachdem er zwei- oder dreimal vollständig ge- und entladen wurde!

- Der Akku kann zwar mehrere hundertmal ge- und entladen werden, nutzt sich aber schließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Stand-by-Zeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.
- Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen wurden. Wenn Sie das Ladegerät nicht verwenden, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche im Ladegerät, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.
- Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.
- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluss auf die Leistung Ihres Akkus.
- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine schadhaften Ladegeräte oder Akkus.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden

Akku

wird. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

- **Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden!**
- **Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Sollte es dennoch zu einer Berührung kommen, reinigen Sie die Haut oder die Augen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt**
- **Entsorgen Sie Akkus entsprechend den behördlichen Vorgaben (z. B. bezüglich Recycling). Werfen Sie Akkus niemals in den Hausmüll.**
- **Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Akkuleistung wird besonders bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtigt.**

Telefon

Telefon

Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bitte benutzen Sie nur Originalzubehöerteile oder Zubehöerteile, die vom Mobiltelefonhersteller zugelassen sind. Die Benutzung von Zubehöerteilen ohne Genehmigung kann zu schlechter Leistung führen, das Telefon beschädigen oder sogar Ihrem Körper schaden und entsprechende örtliche Telekommunikationsgeräte beeinträchtigen.
- Bitte schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie hierzu ein feuchtes oder antistatisches Tuch, keine Chemikalien oder Reinigungslotionen, die das Mobiltelefon beschädigen können.
- Da das Mobiltelefon elektromagnetische Felder erzeugen kann, sollten Sie auf keinen Fall in der Nähe von magnetischen Gegenständen, wie z. B. einem Computer oder einer Festplatte ablegen.
- Interferenzen werden erzeugt, wenn das Mobiltelefon in der Nähe von bestimmten elektronischen Geräten benutzt wird, z. B. Fernsehgerät, Telefon, Radio und Computer.
- Lassen Sie niemals das Mobiltelefon in der Sonne oder in einer Umgebung mit starker Strahlung liegen da hohe Temperaturen die Lebensdauer der elektronischen Bestandteile erheblich verkürzen.
- Halten Sie das Mobiltelefon immer trocken, da Flüssigkeiten den Schaltkreis beschädigen könnten.
- Stoßen Sie das Telefon niemals irgendwo mit starker Kraft an und lassen Sie es nicht fallen.

Telefon

Gewaltaktionen dieser Art können den Schaltkreis beschädigen.

- Bitte schließen Sie keine inkompatiblen Geräte an das Telefon an.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder seine Batterie auseinanderzubauen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht zusammen mit einem entflammaren oder explosiven Material auf.
- Versuchen Sie niemals, das Telefon aufzuladen, ohne vorher den Akku eingelegt zu haben.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen. Daher müssen Sie das Gerät so positionieren, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit Sie den Netzstecker in einer Notsituation sofort abziehen können. Um Brandgefahr auszuschließen, müssen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose trennen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommt oder Gefahren entstehen kann.



Verkehrssicherheit
Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren.



Im Flugzeug ausschalten
Mobiltelefone können Störungen in Flugzeugen verursachen.



In Krankenhäusern ausschalten
Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.



An Tankstellen ausschalten
In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.



Interferenzen
Bei Mobiltelefonen kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

Sicherheitshinweise

Verkehrssicherheit:

Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie ein Fahrzeug fahren. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann. Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung:

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist

oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können. Halten Sie das Gerät stets in seiner gewöhnlichen Bedienungsposition.

Teile des Telefons sind magnetisch. Metallteile können vom Telefon angezogen werden und Personen mit Hörgeräten sollten das Telefon nicht an das Ohr mit dem Hörgerät halten.

Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung, da Metallteile vom Hörer angezogen werden können. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Telefons, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Elektronische Geräte:

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Sicherheitshinweise

Herzschrittmacher:

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potenzielle Störungen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein. Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.
- Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.
- Sie sollten zum Telefonieren das dem Herzschrittmacher entferntere Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Störungen zu verringern.

Hörgeräte:

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Service-Anbieter wenden.

Andere medizinische Geräte

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenn Sie Informationen zur ausreichenden Abschirmung eines medizinischen Geräts gegen externe RF-Energie benötigen oder Fragen zu anderen Themen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts.

Sicherheitshinweise

Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Entsprechend gekennzeichnete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte:

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können. Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggebieten zu beachten. Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehört beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden; Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem Ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Hinweise

Fahrzeuge:

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbag Systeme) beeinträchtigen. Informationen über Ihr Fahrzeug erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung. Sie sollten auch beim Hersteller von Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobilfontyp hat einen getesteten Wert von: 0.338W/kg., welches mit der Europäischen Norm EN 62209-1 übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkbund unterschiedlich ausfallen.

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass sich das Model S400 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Information

Haftungsbeschränkung:

- **Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.**
- **Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.**

Mehr Informationen:

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten Sie mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite: www.beafon.com. informieren oder auch mit uns in Kontakt treten info@beafon.com.

Adresse:

**BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria**