

# FAQ

Häufig gestellte Fragen

## bea-fon SL450



# Inhaltsverzeichnis

1. Frage: .....	3
Wie kann ich die Zeit der Rufumleitung zur Sprachbox verändern bzw. verlängern?.....	3
2. Frage: .....	4
Das Telefon läutet nicht mehr, was kann ich tun? .....	4
3. Frage: .....	4
Wie kann ich die Direktwahltasten M1/M2 einrichten? .....	4
4. Frage: .....	5
Wie kann ich die Kurzwahl einrichten? .....	5
5. Frage: .....	5
Wie kann ich die Gesprächslautstärke einstellen? .....	5
6. Frage: .....	6
Das Telefon schaltet nicht mehr ein bzw. es lädt nicht mehr, was kann ich tun?.....	6

## 1. Frage:

Wie kann ich die Zeit der Rufumleitung zur Sprachbox verändern bzw. verlängern?

## Antwort:

Sie können das läuten des Telefons auf insgesamt 30 Sekunden verlängern.

Bitte gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Menüpunkt: "Einstellungen - Anrufeinstellungen - Rufumleitung - Wenn nicht angenommen".
2. Wählen Sie "Aktivieren - Zum Anrufbeantworter"
3. Nun haben Sie die Möglichkeit die von Ihnen bevorzugte Wartezeit einzustellen, wann das Telefon den Anruf auf die Sprachbox umleiten soll (bis zu 30 Sekunden).
4. Bestätigen Sie dies mit „linke Menütaste“ und das Telefon wird Ihre Änderungen an das Netz Ihres Netzbetreibers senden.

Sie haben auch die Möglichkeit mit Hilfe des GSM Code diese Änderung einzustellen:

<b>Rufumleitung bei nicht angenommenen Anrufen:</b>	
Aktivierung	** 61 * Zielrufnummer # senden
Deaktivierung	# # 61 # senden
Status prüfen	*# 61 # senden
Nach x Sekunden umleiten (Maximum 30)	** 61 * Zielrufnummer * * Sekunden # senden

## **2. Frage:**

**Das Telefon läutet nicht mehr, was kann ich tun?**

### **Antwort:**

Wenn das Telefon bei einem eingehenden Anruf nicht klingelt, überprüfen Sie bitte ob sich das Telefon im Lautlosmodus befindet. Mit Hilfe der „#“ Raute Taste können Sie in der Ausgangsanzeige zwischen den Lautlos- und den Allgemein- Modus wechseln (2-3 Sekunden gedrückt halten).

## **3. Frage:**

**Wie kann ich die Direktwahltasten M1/M2 einrichten?**

### **Antwort:**

1. Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die “linke Menütaste” um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Wählen Sie im Hauptmenü das „Telefonbuch“ und drücken Sie die „linke Menütaste“
3. Wählen Sie den Menüpunkt „Direktwahltaste“ und drücken Sie die „linke Menütaste“.  
Wählen Sie M1 oder M2 aus und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein anschließend drücken Sie die „linke Menütaste“.
4. Das Telefon schreibt zur Bestätigung kurz die Nachricht „Gespeichert“.
5. Nun können Sie einen Anruf tätigen indem Sie 2-3 Sekunden die M1 oder M2 Taste gedrückt halten.

#### **4. Frage:**

**Wie kann ich die Kurzwahl einrichten?**

#### **Antwort:**

1. Im Menüpunkt Kontakte wählen Sie einen beliebigen „Kontakt“ aus.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Kurzwahl“ und drücken Sie die „linke Menütaste“
3. Wählen Sie „Status“ und drücken Sie die „linke Menütaste“.
4. Setzen Sie den Status auf „Ein“ und drücken Sie die „linke Menütaste“.
5. Wählen Sie „Nummer einstellen“ und drücken Sie die „linke Menütaste“.
6. Drücken Sie die „linke Menütaste“ um den Eintrag zu bearbeiten.
7. Nun wählen Sie den gewünschten Kontakt aus dem Telefonverzeichnis und bestätigen diesen mit der „linke Menütaste“.
8. Das Telefon schreibt zur Bestätigung kurz die Nachricht „Gespeichert“.
9. Jetzt werden Sie in der Kurzwahlliste den gespeicherten Kontakt vorfinden.
10. Nun können Sie einen Anruf tätigen indem Sie 2-3 Sekunden die belegte Kurzwahltaste gedrückt halten.

#### **5. Frage:**

**Wie kann ich die Gesprächslautstärke einstellen?**

#### **Antwort:**

Betätigen Sie bitte während eines Telefonats die Seitentasten zur Einstellung der Gesprächslautstärke (Aufwärts – lauter, abwärts - leiser).

## **6. Frage:**

**Das Telefon schaltet nicht mehr ein bzw. es lädt nicht mehr, was kann ich tun?**

## **Antwort:**

Bitte versuchen Sie den Akku 24h durchgehend zu Laden, es kann durchaus sein das der Akku tiefentladen ist und einige Zeit benötigt bis dieser zum Laden beginnt.

## **Mehr Informationen**

Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: [info@beafon.com](mailto:info@beafon.com)

### **Adresse:**

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Austria