

FAQ

Häufig gestellte Fragen

bea-fon SL820



Inhaltsverzeichnis

1. Frage:	4
Wie kann ich die Rufumleitung zur Sprachbox bearbeiten?.....	4
Dauer bis zur Mailbox per Steuercode einstellen.....	4
2. Frage:	5
Das Telefon läutet nicht mehr, was kann ich tun?	5
3. Frage:	5
Wo kann ich die Tastensperre / Displaysperre konfigurieren?.....	5
4. Frage:	5
Wie kann ich die Kurzwahl einrichten?	5
5. Frage:	6
Wie kann ich die Gesprächslautstärke einstellen?	6
6. Frage:	6
Wie kann ich eine Speicherkarte installieren und diese verwenden?	6
7. Frage:	7
Wie kann ich mein Telefon mit dem PC-Verbinden?.....	7
8. Frage:	8
Das Telefon schaltet nicht mehr ein bzw. es lädt nicht mehr, was kann ich tun?.....	8
9. Frage:	8
Wie kann ich beim Schreiben umschalten von einzelnen Buchstaben auf Worterkennung?	8
10. Frage:	8
Wie kann ich einen persönlichen Klingelton einrichten?	8

11. Frage: 9

Kann ich mehr als 6 Fotokontakte hinzufügen?

12. Frage: 9

Wie kann ich von meinem Handy den Standort des SL820 ermitteln?
Funktioniert das nur, wenn der Sicherheitsbereich verlassen wird oder gibt es auch eine andere Möglichkeit.

13. Frage: 9

Es kommt die Meldung, „Der DT ist voll, kein Platz“. Wie kann ich das ändern?

1. Frage:

Wie kann ich die Rufumleitung zur Sprachbox bearbeiten?

Antwort:

Sie können eine Rufumleitung zu eine beliebige Nummer einstellen.

Bitte gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu Menüpunkt: "Einstellungen - Android
Einstellungen – DRAHTLOS & NETZWERKE – Mehr...
Anrufeinstellungen – Sprachanruf – Rufweiterleitung:
2. Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
 - a. Immer weiterleiten
 - b. Weiterleiten falls besetzt
 - c. Weiterleiten falls keine Antwort
 - d. Weiterleiten falls nicht erreichbar
3. Hier haben Sie die Möglichkeit den Anruf unter den oben angehenden Situationen an die von Ihnen bevorzugte Nummer weiterleiten.
4. Bestätigen Sie dies indem Sie auf „Aktualisieren“ tippen Ihre Änderungen werden an das Netz Ihres Netzbetreibers gesendet.

Dauer bis zur Mailbox per Steuercode einstellen

Für die Codes brauchen Sie keine eigene App. Sie können Sie ganz einfach als Nummer über die Tastatur dem Telefon eingeben:

Rufumleitung bei nicht angenommenen Anrufen:	
Aktivierung	** 61 * Zielrufnummer # senden
Deaktivierung	# # 61 # senden
Status prüfen	*# 61 # senden
Nach x Sekunden umleiten (Maximum 30)	** 61 * Zielrufnummer * * Sekunden # senden

2. Frage:

Das Telefon läutet nicht mehr, was kann ich tun?

Antwort:

Wenn das Telefon bei einem eingehenden Anruf nicht klingelt, überprüfen Sie bitte ob sich das Telefon im Lautlosmodus befindet. Mit Hilfe der „#“ Raute Taste können Sie in der Ausgangsanzeige zwischen den Lautlos- und den Allgemein- Modus wechseln (2-3 Sekunden gedrückt halten).

3. Frage:

Wo kann ich die Tastensperre / Displaysperre konfigurieren?

Antwort:

1. Rufen Sie folgendes Menü auf:
2. Sie im Desktop auf „Einstellungen – Anroid Einstellungen – Sicherheit – Display-Sperre:

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:

- **Keine:** Tastensperre / Displaysperre ist deaktiviert
- **Standard:** Tastensperre / Displaysperre muss mit der Kombination Rote-Taste und „linke Menütaste“ aufgehoben werden.
- **Passwort:** Tastensperre / Displaysperre kann nur mit Eingabe eine Passwort aufgehoben werden.

4. Frage:

Wie kann ich die Kurzwahl einrichten?

Antwort:

1. Drücken Sie in der Ausgangsanzeige lange eine beliebige Taste
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Telefonbuch“ und drücken Sie die linke Menütaste (OK).
3. Tippen Sie eine beliebige Nummer.
4. Nun tippen Sie im Telefonverzeichnis auf den gewünschten Kontakt.

5. Nun können Sie einen Anruf tätigen indem Sie 2-3 Sekunden die belegte Kurzwahltaste gedrückt halten.

5. Frage:

Wie kann ich die Gesprächslautstärke einstellen?

Antwort:

Betätigen Sie bitte während eines Telefonats die Seitentasten zur Einstellung der Gesprächslautstärke (Aufwärts – lauter, abwärts - leiser).

6. Frage:

Wie kann ich eine Speicherkarte installieren und diese verwenden?

Antwort:

Zur Speicherkarte Installation gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Telefon aus
2. Entfernen Sie den Akkudeckel
3. Entfernen Sie den Akku
4. Schieben Sie die Micro SD Karte in den Micro SD Slot.

Damit das Telefon die Speicherkarte auch verwendet, führen Sie bitte folgende Schritte durch.

Sie können die Speicherkarte in folgenden Menü aktivieren:

Einstellungen – Android Einstellungen – Speicher:

Hier können Sie zwischen Telefonspeicher und SD Karte wählen.

7. Frage:

Wie kann ich mein Telefon mit dem PC-Verbinden?

Antwort:

Telefon mit dem Computer verbinden

Um die Bilder welche Sie mit der SL820 Kamera gemacht haben auf den Computer kopieren zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Verbinden Sie das Telefon mit dem Computer mit Hilfe eines Micro USB Kabels. (im Lieferumfang enthalten)
- Danach erscheint am Telefon ein Menü, -tippen Sie „USB Speicher aktivieren“
- Der Computer wird das Telefon als Wechseldatenträger erkennen.
- Nun können Sie mit Hilfe des Windowsexplorers die Daten bearbeiten.

Sollten Sie keinen Zugriff auf das Telefon erlangen, ziehen Sie bitte mit dem Finger am oberen Displayrand die Statusleiste hinunter und tippen Sie auf „Für mehr USB-Optionen berühren“, danach tippen Sie auf **Mediengerät (MTP)** nun sollte der PC das Telefon erkennen und Ihnen den Zugriff auf das Telefon gewähren. .

Hinweis:

Die Bilder werden im folgendem Pfad: „DCIM – Camera“ gespeichert:

8. Frage:

Das Telefon schaltet nicht mehr ein bzw. es lädt nicht mehr, was kann ich tun?

Antwort:

Bitte versuchen Sie den Akku 24h durchgehend zu Laden, es kann durchaus sein das der Akku tiefentladen ist und einige Zeit benötigt bis dieser zum Laden beginnt.

9. Frage:

Wie kann ich beim Schreiben umschalten von einzelnen Buchstaben auf Worterkennung?

Antwort:

Die Eingabemethode kann mit der „#“ - Raute-Taste geändert werden.

10. Frage:

Wie kann ich einen persönlichen Klingelton einrichten?

Antwort:

Der einfachste Weg einen persönlichen Klingelton zu verwenden ist folgender:

1. Kopieren Sie den Klingelton auf das Telefon bzw. auf die Speicherkarte.
2. Öffnen Sie den Audioplayer im Multimedia Ordner (Kachel).
3. Hier sollte die Audiodatei angezeigt werden, spielen Sie den gewünschten Klingelton ab und drücken Sie währenddessen die linke Menütaste um die Einstellungen aufzurufen.
4. Wählen Sie nun "Als Klingelton verwenden" aus.
5. Das Telefon sollte diese Eingabe bestätigen und der ausgewählte Klingelton sollte jetzt aktiv sein.
- 6.

Frage:

Kann ich mehr als 6 Fotokontakte hinzufügen?

Antwort:

Nein, 6 Fotokontakte sind das Maximum

11. Frage:

Wie kann ich von meinem Handy den Standort des SL820 ermitteln? Funktioniert das nur, wenn der Sicherheitsbereich verlassen wird oder gibt es auch eine andere Möglichkeit.

Antwort:

Die Standortabfrage ist nur außerhalb der Sicherheitszone mittels Anruf möglich.

12. Frage:

Es kommt die Meldung, „Der DT ist voll, kein Platz“. Wie kann ich das ändern?

Antwort:

Es sind bis zu 6 Kacheln (Apps) per Desktopseite möglich.

Wenn Sie die App aus der Gruppe herausschieben und der Desktop ist bereits voll, so schieben Sie bitte die App bis am Rand des rechten Bildschirms um eine neue Desktopseite aufzurufen.

Oder Sie schaffen Platz indem Sie andere Kacheln (Apps) ineinander verschachteln oder entfernen.

Mehr Informationen

Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite www.beafon.com. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.

Email: info@beafon.com

Adresse:

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Austria