



## DEUTSCH

### Bedienungsanleitung

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen!  
Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie auf [www.bea-fon.de](http://www.bea-fon.de)

## WARNUNG!

### Sicherheitshinweise

- Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie nur mitgelieferte Netzteile!
- Verwenden Sie nur mitgelieferte oder typgleiche Akkus / Batterien!
- Behandeln Sie Akkus / Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus / Batterien nur wie beschrieben.
- Verwenden Sie nie Akkus / Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- Lebensgefahr bei Herzschrittmachern!
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm zu Herzschrittmachern.
- Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
- Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!
- Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
- Akkus / Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.

## ACHTUNG

- Drohende Sachschäden!
  - Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien,
  - Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
  - Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.
- Beachten Sie, dass Sie evtl. bestimmte Dienste von Ihrem Mobilfunkanbieter freischalten lassen müssen, bevor Sie diese nutzen können.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Mobiltelefon ist geeignet für das Telefonieren und Verschicken von SMS innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Beachten Sie örtliche Vorschriften und Bestimmungen. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

### INHALT

1 Mobiltelefon, 1 Akku, 1. Ladegerät, 1 Ladeschale, 1 Bedienungsanleitung,

### AKKU AUFLADEN

Laden Sie den Akku beim ersten Aufladen für mindestens 12 Stunden. Laden und entladen Sie ihn einige Zyklen komplett. Damit begünstigen Sie eine lange Lebensdauer des Akkus. Stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale oder laden Sie direkt über den Micro-USB-Anschluss..

### INBETRIEBNAHME

#### SIM-Karte und Akku einsetzen

- Die SIM-Karte kann beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte sauber und unbeschädigt bleibt. Legen Sie die SIM-Karte seitenrichtig ein.
- Der Akku oder das Telefon können beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass der Akku korrekt eingelegt ist.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen. Schalten Sie es erst wieder ein, wenn die Akkufachabdeckung aufgesetzt und arretiert ist.


1	Menütaste links / Hauptmenü
2	Grüne Anruftaste / Anrufliste im Stand-by-Modus aufrufen der Anrufliste
3	Direktwahltaste 1 / (Navigation links)
4	* Taste Drücken sie diese Taste In der Ausgangsanzeige um folgende Zeichen einzugeben: * /+ /P / W.
5	Lautsprecher
6	Pfeiltaste (aufwärts), im Stand-by-Modus aufrufen des SMS-Menüs.
7	Pfeiltaste (abwärts): Im Stand-by-Modus aufrufen der Fotokontakte
8	Menütaste rechts / im Stand-by-Modus aufrufen des Telefonbuchs
9	Rote Taste: Ein/Ausschalten, Gespräch beenden, Anruf abweisen
10	Direktwahltaste 2 / (Navigation rechts)
11	Kamerataste
12	# Raute Taste In der Ausgangsanzeige; durch langes drücken aktivieren / deaktivieren Sie den lautlos Modus. Im Editiermodus; wechseln Sie die Eingabemethode.
13	Notruftaste Taste
14	Polyphon Lautsprecher
15	Anschluss für Headset (3,5mm)
16	USB-Type-C Ladegerätanschluss
17	Lautstärkentaste (+)
18	Taschenlampe Durch langes drücken der Lautstärkentaste 17 oder 19 de/aktivieren Sie die Taschenlampe
19	Lautstärkentaste (-)

### Einsetzen der SIM-Karte und Micro SD Karte

Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein. Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel indem Sie mit dem Fingernagel in der Kerbe unten den Akkudeckel wegdrukken




Schieben Sie die Karte vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung




### Laden des Akkus

Sie haben zwei Möglichkeiten den Akku zu laden:  
A. Ladestation  
B. Ladegerät  
1. Stecken Sie den Anschluss des Ladegeräts im Telefon oder Ladeschale ein.  
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.



### Einstellen der Sprache

<Menü> --> <Einstellungen> OK  
<Telefon Einstellungen> OK <Sprachen> OK  
[Wähle die Sprache] OK



### Anruf/Wählen

[Rufnummer eingeben] [Rufnummer wird gewählt]

### Anruf annehmen

### Gespräch beenden

### Aus der Anrufliste anrufen

[Rufnummer eingeben] --> [Wählen Sie einen Eintrag aus] [Rufnummer wird gewählt]

### MENÜSTRUKTUR

### TELEFONBUCH

<Menü> --> <Telefonbuch> OK  
• Neuen Kontakt hinzufügen • Kurzwahl • Direktwahlnummer  
• Fotokontakte • Einstellungen

### MITTEILUNGEN

<Menü> --> <Mitteilungen> OK  
• Mitteilung schreiben • Eingang • Entwürfe  
• Ausgang • Gesendete • Broadcast • Sprachbox  
• Einstellungen

### ANRUFLISTE

<Menü> --> <Anrufliste> OK  
• Versäumte Anrufe • Gewählte Anrufe • Empfangene Anrufe  
• Anrufprotokolle löschen

### EXTRAS

<Menü> --> <Extras> OK  
• Wecker • Erinnerungen • Taschenrechner • Kalender • Dienste

### MULTIMEDIA

<Menü> --> <Multimedia> OK  
• Kamera • Fotos • FM Radio • Dateimanager

### EINSTELLUNGEN

<Menu> --> <Settings> OK  
• **Benutzerprofile (Klingelton Einstellungen)**  
• **SOS Einstellungen**  
• SOS Alarm • SOS-Nummer • SOS SMS  
• **Telefoneinstellungen**  
• Uhrzeit & Datum • Sprache • Bevorzugte Eingabemethode  
• Extras anzeigen • LCD Beleuchtung  
• **Anrufeinstellungen**  
• Anruferkennung • Anklöpfen • Rufumleitung  
• Anrufsperrung • Schwarze Liste • Gesprächszeitenerinnerung  
• Antwortmodus  
• **Netzeinstellungen**  
• Netzauswahl • GPRS-Verbindung • GPRS-Übertragung  
• **Sicherheitseinstellungen**  
• SIM Sicherheit • Telefonsicherheit (Telefonsperrung, Kennwort ändern (Standard Kennwort: 0000))  
• **Verbindungen**  
• Bluetooth • Datenkonto  
• **Einstellungen wiederherstellen**  
ACHTUNG: Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gehen alle persönlichen Einstellungen verloren! Die Daten im SIM-Speicher bleiben erhalten.)

### Licht Signal (LED Funktion)

• Licht bei Anruf • Licht bei eingehender Mitteilung

### Lautstärke regeln

Während dem Gespräch können Sie mit Hilfe der seitlichen Lautstärkentasten die Gesprächslautstärke regeln.

### SOS

Die SOS-Funktion ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment Leben retten kann. Sie können insgesamt 5 SOS-Kontakte und eine SMS speichern. Diese Nummern, die Sie zunächst der Reihe nach speichern müssen, werden im Notfall automatisch gewählt, wenn Sie die Notruftaste auf der Rückseite des Handys drücken. Während des Notrufs wird ein Warnton abgegeben, sodass die angerufene Person weiß, dass es sich um einen Notfall handelt und es sendet an alle gespeicherten Nummern eine Notruf-SMS! Wird die erste Nummer nicht erreicht, so wird automatisch die nächste Nummer gewählt usw. Ist keine Notrufnummer gespeichert oder Ihre Telefonkarte ist leer oder Sie befinden sich in einem fremden Netzwerk (z.B. Roaming nicht aktiviert), so können Sie mit den Zifferntasten immer noch 112 oder andere Notrufnummern wählen.  
Wird der SOS Anruf entgegengenommen schaltet das Telefon auf Freisprechen.  
**Achtung:** Ist eine Rufumleitung bei einer Ihren SOS Kontakte aktiv, achten Sie bitte darauf das die Rufumleitung Aktivierung 20 Sekunden oder länger beträgt.

### Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses Telefonmodell entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2.0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von: 1.748W/Kg, welches mit der Europäischen Norm EN 62209-1 übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

### Haftungsbeschränkung

Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.

Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab Kaufdatum (für Zubehör 6 Monate).

### Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite [www.bea-fon.com](http://www.bea-fon.com) informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.  
Email: [support@bea-fon.com](mailto:support@bea-fon.com)

### Adresse

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Austria

### Wiederverwertung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.



Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

### Technische Daten

Netzwerk Band:	GSM 850/900/1800/1900
Akku:	Li-ion 3.7V – 1000mAh
Größe:	114,8x60x19,1mm
Standby Zeit:	bis zu 250 Stunden*
Gesprächszeit:	bis zu 220 Minuten*
SAR	
Head:	1.748 W/kg
Body:	1.631 W/kg
Maximale Ausgangsleistung	
GSM 900	1.901 W
GSM1800	0.990 W
Bluetooth	3.981 mW

\*Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten, Einstellungen und Benützung sowie Umgebung abhängig.

Netzteil  
Energieeffizientes Netzteil SL645plus  
(AC input 100-240 V ~ 50-60 Hz, DC Ausgang 5V/550 mA / 2.75W)

Hinweis  
Eine vollständige und ausführlichere Bedienungsanleitung können Sie auf unserer Homepage [www.bea-fon.de](http://www.bea-fon.de) herunterladen.

Bea-fon übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

