



---

## 301

# Manuale dell'utente

### Complimenti per aver acquistato un Bea-fon 301

Leggere queste informazioni per una gestione migliore dello smartwatch; decliniamo ogni responsabilità in relazione a utilizzi impropri.


Ci impegniamo costantemente per migliorare i nostri prodotti e i nostri servizi. Bea-fon si riserva quindi il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti descritti in questo documento senza preavviso.

Il contenuto del presente manuale dell'utente è presentato così com'è attualmente. Bea-fon non garantisce l'accuratezza né la completezza del contenuto del presente manuale dell'utente.

Possono manifestarsi lievi differenze tra le immagini riportate nel manuale e il telefono effettivo; queste ultime sono fornite solo come esempi. Fare riferimento allo smartwatch.

Se i caratteri sono troppo piccoli e difficili da leggere, è possibile visualizzare una versione completa del manuale sul nostro sito web: [www.beafon.com](http://www.beafon.com).

## Introduzione



## Guida introduttiva

1. Aprire il pacchetto e controllarne il contenuto.
2. Contenuto della confezione:
  - 1) Smartwatch 301 (con batteria al litio integrata)
  - 2) Manuale dell'utente
  - 3) Cavo di carica originale
3. Caricare l'orologio per attivarlo e accenderlo prima del primo utilizzo. Per caricarlo è sufficiente collegare il cavo di carica magnetico ai contatti di carica sul retro dell'orologio.
4. Cercare "SMARTTIME PRO" nell'App Store o in Google Play, o scansionare il codice QR per scaricare e installare l'app.
5. Accedere all'app e inserire le informazioni personali e gli obiettivi relativi ai passi e al peso.
6. Nell'interfaccia "Dispositivo", toccare l'icona "+" nell'angolo superiore destro; il telefono inizia la ricerca. Nell'elenco dei dispositivi trovati, scegliere il nome del proprio smartwatch da abbinare. È anche possibile collegare il dispositivo direttamente scansionando il codice QR del dispositivo, con la funzione di scansione.



## **Orologio**



1. L'orologio registrerà automaticamente i dati.
2. È possibile misurare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno, il livello di stress e le condizioni del sonno sull'orologio o attivare la misurazione automatica della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno, del livello di stress e del sonno nell'app per monitorare questi dati per l'intera giornata. Si può fare manualmente o scegliere che l'orologio monitori automaticamente le condizioni di salute dell'utente.
3. Per avviare un esercizio:
  - 1) Quando viene visualizzata l'interfaccia dell'orologio, premere brevemente il pulsante per accedere all'elenco delle applicazioni. Toccare l'icona Allenamento per accedere alle icone dei diversi tipi di esercizio, quindi toccare l'icona di un esercizio (come Corsa all'aperto) per iniziare l'esercizio.
  - 2) L'orologio può visualizzare fino a 10 tipi di esercizio per impostazione predefinita. Si possono aggiungere o eliminare i tipi di esercizio visualizzati sull'orologio o modificarne l'ordine.

## **App**

1. Avviare "SMARTTIME PRO", abilitare la connettività Bluetooth e concedere l'autorizzazione al posizionamento GPS.
2. Attivare lo schermo dello smartwatch e avvicinarlo al telefono.
3. Fare clic sull'icona "+" nell'app e selezionare il modello di smartwatch nei risultati della ricerca per abbinarlo.
4. Confermare la richiesta di abbinamento sullo smartwatch.
5. Inserire le informazioni e impostare l'obiettivo per i passi nell'app per completare l'abbinamento.

## **Operazioni di base**

1. Indossare l'orologio correttamente: assicurarsi che l'orologio sia almeno un dito sopra l'osso del polso e che il sensore sul retro sia a contatto con la pelle.



2. Funzionamento dello schermo: Il 301 ha un touchscreen completo che supporta operazioni come tocco breve, scorrimento verso sinistra/destra e scorrimento verso l'alto/il basso.
3. Funzionamento del pulsante: è disponibile un pulsante fisico che supporta le operazioni "pressione breve",

"pressione lunga" e "rotazione". Pressione breve: consente di tornare alla pagina iniziale o mettere in pausa l'esercizio. Pressione lunga: 2 secondi per accendere l'orologio quando è spento.

Rotazione: la rotazione del pulsante consente di controllare l'interazione con lo schermo, come cambiare ciò che è visualizzato.

## **Descrizione delle funzioni**

### **1. Quadrante dell'orologio**

Modifica del quadrante dell'orologio

Tenere premuta la pagina del quadrante dell'orologio, scorrere verso sinistra e verso destra per sfogliare i quadranti e fare clic per completare la sostituzione. L'orologio ha 5 quadranti integrati. Nell'app per dispositivi mobili sono disponibili molti quadranti tra i quali scegliere.

### **2. Sport**

L'orologio 301 supporta oltre 100 modalità per sport, fitness, tempo libero, competizioni, lezioni e giochi con la palla e lezioni di danza, tra cui:

corsa, camminata, tapis-roulant, alpinismo, ciclismo, spinning bike, yoga, basket, calcio, badminton e altri.

L'orologio 301 supporta la personalizzazione degli sport: si possono personalizzare più di 100 modalità sportive.

Alcuni sport all'aperto supportano il collegamento al GPS del cellulare; è possibile accedere all'app per controllare la traccia GPS al termine dell'attività.

### **3. Elenco delle applicazioni**

Quando viene visualizzata l'interfaccia del quadrante, premere brevemente il pulsante fisico per accedere all'elenco delle applicazioni: Dati delle attività, Telefono, Alexa, Esercizio, Percorsi di corsa, Registri degli allenamenti, Frequenza cardiaca, SpO2, Stress, Sonno, Percorsi di respirazione, Energia corporea, Tracciamento del ciclo, Rumore ambientale, Sveglia, Cronometro, Timer, Orologio mondiale, Meteo, Musica, Controllo della fotocamera, Ricerca del telefono, Impostazioni.

È possibile selezionare la vista dell'elenco delle applicazioni nelle impostazioni.

#### **3.1 Telefono**

1. Si possono aggiungere i contatti frequenti all'orologio tramite l'app, per poi chiamarli sull'orologio.

2. È possibile visualizzare la cronologia delle chiamate recenti sull'orologio e chiamare i numeri visualizzati nella cronologia delle chiamate.

3. È possibile chiamare tramite l'interfaccia di composizione dell'orologio.

### **3.2 Dati delle attività**

Dopo aver indossato correttamente l'orologio, accedere alla sezione del "conteggio dei passi" sull'orologio; visualizzare il numero di passi, le calorie, la distanza e altri parametri dell'esercizio quotidiano.

### **3.3 Frequenza cardiaca**

Indossando il 301 correttamente, non troppo stretto né allentato, verificare che non filtri la luce verde e avviare l'applicazione "Frequenza cardiaca" sull'orologio: la frequenza cardiaca verrà misurata automaticamente dopo l'avvio dell'applicazione.

### **3.4 SpO2**

1. È possibile misurare manualmente la SpO2 sull'orologio. L'orologio supporta anche il monitoraggio automatico della SpO2 costante. Nelle impostazioni dell'app si può attivare/disattivare questa funzione o visualizzare i dati della SpO2.

2. Quando si misura la saturazione di ossigeno, tenere il braccio e il polso fermi e attendere la conclusione della misurazione.

### **3.5 Stress**

1. È possibile misurare manualmente lo stress sull'orologio. L'orologio supporta anche il monitoraggio automatico dello stress costante. Nelle impostazioni dell'app si può attivare/disattivare questa funzione o visualizzare i dati dello stress.

2. Quando si misura lo stress, tenere il braccio e il polso fermi e attendere la conclusione della misurazione.

### **3.6 Sonno**

È possibile visualizzare i dati relativi al sonno e lo stato di sonno più recenti in ogni fase.

### **3.7 Cronometro**

Usare l'orologio come cronometro. Il cronometro ha una funzione "Giro".

### **3.8 Sveglia**

1. È possibile aggiungere ed eliminare una sveglia o attivare/disattivare la sveglia sull'orologio, nonché impostare una sveglia per l'orologio tramite l'app.

2. È possibile impostare il ritardo della sveglia e le ripetizioni nell'app per stabilire per quanto tempo si desidera ritardare e quante volte ritardare.

### **3.9 Timer**

È possibile impostare un timer con una durata preimpostata sull'orologio: il timer indicherà la scadenza. È possibile personalizzare il tempo del timer.

### **3.10 Orologio mondiale**

Si può controllare l'ora della propria città sull'orologio e impostare nell'app l'ora di altre città, in altri Paesi, per visualizzarla sull'orologio.

### **3.11 Meteo**

Supporta la visualizzazione del meteo della città attuale per sei giorni; si può visualizzare il "meteo attuale, i valori meteorologici più alti e più bassi" di oggi e i "valori meteorologici più alti e più bassi" dei cinque giorni successivi.

### **3.12 Musica**

È possibile controllare il lettore musicale del telefono cellulare per riprodurre i brani, cambiare brano e regolare il volume.

### **3.13 Ricerca del telefono**

1. Quando l'orologio è connesso all'app, si può far squillare il telefono.
2. Fare clic sull'icona per interrompere gli squilli.
3. Questa funzione si può aprire/chiudere nelle impostazioni dell'app.

### **3.14 Tracciamento del ciclo**

Dopo aver aperto "Tracciamento del ciclo" nell'app e aver impostato la durata del ciclo e la data/ora del promemoria, l'orologio visualizzerà la funzione di tracciamento del ciclo.

### **3.15 Controllo della fotocamera**

Quando l'orologio è connesso all'app, è possibile avviare manualmente la fotocamera di sistema del telefono per scattare fotografie.

### **3.16 Impostazioni**

1. Nelle impostazioni dell'orologio è possibile impostare il tempo in cui lo schermo rimane illuminato, il volume della suoneria e le vibrazioni ecc.
2. Nelle impostazioni dell'orologio è anche possibile spegnere, riavviare o reimpostare l'orologio (una volta ripristinato, tutti i dati memorizzati nell'orologio verranno eliminati e l'abbinamento tra orologio e telefono si interromperà).

## **4. Modulo promemoria**

L'orologio supporta più modalità di promemoria, tra cui promemoria per i messaggi, promemoria per le chiamate in arrivo, promemoria per camminare, promemoria per

bere, promemoria per gli obiettivi degli esercizi, promemoria per la frequenza centrale degli esercizi ecc.

## 5. Centro di controllo


Il Centro di controllo offre un modo semplice per attivare funzioni come la modalità Non disturbare, riattivazione dello schermo sollevando la mano, regolazione della luminosità dello schermo, funzione Ricerca del telefono, torcia ecc.

## Istruzioni per la carica

Carica: Capovolgere l'orologio, allineare e fissare i pin di carica ai poli dorati del magnete.

Entro 5 secondi sullo schermo dell'orologio verrà visualizzata l'icona di carica. La carica completa può richiedere 3 ore.

Quando l'orologio è completamente carico viene visualizzata l'icona della batteria piena.



## Specifiche

Versione Bluetooth	BLE 5.3 + BT3.0
Display	AMOLED, 1,45", 412 x 412 px
Dimensioni	46,3 x 11,8 mm
Peso	42 g
Larghezza del cinturino	22 mm, silicone
Batteria	Polimeri di litio
Capacità della batteria	3,8 V / 300 mAh
Autonomia della batteria	4-5 giorni
Metodo di carica	Carica a induzione magnetica
Tempo di ricarica	Meno di 3 ore
Grado di protezione	IP67

## Smaltimento



Consegnare i prodotti elettronici usati, le batterie, gli accumulatori e i materiali di imballaggio ai punti di raccolta specifici. In questo modo si contribuisce a evitare lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e si favorisce il riutilizzo delle risorse.

Il simbolo del cestino dei rifiuti sbarrato in un cerchio che si trova su prodotti, batterie, materiali di imballaggio e nella documentazione, indica che i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie normali e ricaricabili non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici quando sono dismessi. Il presente regolamento è in vigore nell'Unione europea. Non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati

## Cura e manutenzione

Pulire il prodotto solo con un panno leggermente umido e privo di lanugine; non usare detergenti aggressivi. Prestare attenzione a non far entrare acqua nel prodotto.

## Dichiarazione di conformità

Bea-fon Mobile GmbH dichiara che il modello 301 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva sugli apparecchi radio 2014/53/UE (RED). È possibile scaricare una copia della dichiarazione di conformità qui:

<http://beafon.com/service/certification/>

Banda/e di frequenza	2.402-2.480 MHz
Massima potenza di trasmissione in radiofrequenza	1,04 dBm

## Limitazione delle responsabilità

- Bea-fon Mobile GmbH declina ogni responsabilità in relazione a eventuali lesioni indirette, speciali, accidentali o inevitabili derivanti dall'uso di questo prodotto, indipendentemente dal fatto che siano prevedibili o no.
- Il produttore declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da disastri naturali (come terremoti, inondazioni ecc.), o altri eventi o incidenti (come l'uso improprio, deliberato o accidentale, durante questi incidenti o in altre circostanze inusuali) al di fuori delle responsabilità del produttore.

## **Ulteriori informazioni**

In caso di dubbi o per saperne di più sui nostri dispositivi, non esitate a contattarci o a visitare il nostro sito web [www.beafon.com](http://www.beafon.com).

E-mail: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## **Assistenza**

Inviare i componenti difettosi con tutti gli accessori, come basi caricabatteria, alimentatori ecc.

Prima dell'invio, rimuovere anche gli eventuali accessori applicati a scopo protettivo o estetico. L'azienda declina qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento.

Inviare sempre una copia della ricevuta di acquisto. In caso contrario non si accettano resi. Per i dispositivi inviati all'assistenza fuori dal periodo di garanzia, verrà fornito un preventivo di spesa. Lo stesso avviene per i casi in cui la garanzia non è applicabile, ad esempio, per danni causati da umidità, fulmini, interferenze impreviste o in caso di mancato invio della ricevuta di acquisto.

## **Indirizzo**

BEAFON MOBILE GmbH

4722 Peuerbach

Enzing 4

Austria

V.1.0

