



F501

Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer Bea-fon 501

Bitte lesen Sie diese Hinweise, um die Smartwatch besser nutzen zu können. Wir übernehmen keine Haftung für unsachgemäße Handhabung.


Wir sind ständig bemüht, unsere Produkte und Leistungen zu verbessern. Daher behält sich Bea-fon das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an den in dieser Dokumentation beschriebenen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs wird in der vorliegenden Form bereitgestellt. Bea-fon übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs.

Es kann leichte Abweichungen zwischen den Abbildungen im Handbuch und Ihrer Smartwatch geben; diese dienen als Beispiele. Bitte orientieren Sie sich an der Smartwatch.

Wenn die Schrift zu klein und schwer lesbar ist, können Sie eine vollständige Version der Bedienungsanleitung auf unserer Website unter www.beafon.com anzeigen.

Einführung



Erste Schritte

1. Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Inhalt.
2. Lieferumfang:
 - 1) 501 Smartwatch (mit integriertem Lithium-Akku)
 - 2) Benutzerhandbuch
 - 3) Original-Ladekabel +
3. Laden Sie die Uhr vor Erstgebrauch auf, um sie zu aktivieren und einzuschalten. Zum Aufladen schließen Sie das magnetische Ladekabel an den Ladekontakten auf der Rückseite der Uhr an.
4. Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „DaFit“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.
5. Melden Sie sich bei der App an und geben Sie Ihre persönlichen Daten sowie Ihre Ziele für Schritte und Gewicht ein.
6. Tippen Sie im Menü „Geräte“ auf das Symbol „Hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke, um die Suche zu starten.
Wählen Sie aus der gefundenen Geräteliste den Namen Ihrer Smartwatch aus, mit der Sie koppeln möchten.



Uhr



1. Die Uhr zeichnet Ihre Daten automatisch auf.
2. Sie können Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutsauerstoffgehalt, Ihren Stresslevel und Ihren Schlaf mit der Uhr messen oder die automatische Messung von Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt und Schlafdauer in der App aktivieren, um diese Daten den ganzen Tag über zu verfolgen. Sie können die Uhr manuell oder automatisch so einstellen, dass sie Ihren Gesundheitszustand kontinuierlich überwacht.
3. Training starten:
 - 1) Wenn das Zifferblatt angezeigt wird, drücken Sie kurz die Krone, um auf die App-Liste zuzugreifen. Tippen Sie auf das Symbol „Training“, um auf die Symbole der verschiedenen Trainingsarten zuzugreifen, und tippen Sie dann auf das Symbol einer Trainingsart (z. B. „Laufen im Freien“), um das Training zu starten.
 - 2) Die Uhr kann standardmäßig bis zu 10 Trainingsarten anzeigen. Sie können die auf der Uhr angezeigten Trainingsarten hinzufügen oder löschen oder ihre Reihenfolge ändern.

App

1. Starten Sie „DaFit“, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und erteilen Sie die Berechtigung zur GPS-Ortung.
2. Schalten Sie den Bildschirm der Uhr ein und halten Sie sie dicht an Ihr Telefon.
3. Tippen Sie in der App auf „Hinzufügen“ und wählen Sie in den Suchergebnissen das Smartwatch-Modell, mit dem Sie verbinden möchten.
4. Bestätigen Sie die Verknüpfungsanfrage auf der Smartwatch.

Allgemeine Bedienungshinweise

1. Tragen Sie die Uhr korrekt: Achten Sie darauf, dass die Uhr mindestens einen Finger breit über dem Handgelenkknöchel sitzt und der Sensor auf der Rückseite die Haut berührt.



2. Bildschirmbedienung: Die 501 verfügt über einen Touchscreen, der Funktionen wie Antippen, Wischen nach links/rechts und Wischen nach oben/unten unterstützt.

3. Krone: Die Uhr verfügt über eine Krone, die die Funktionen „kurz drücken“, „gedrückt halten“ und „drehen“ unterstützt. Kurz drücken: Bildschirm aktivieren, um zur Startseite zurückzukehren/Training unterbrechen. Gedrückt halten: Für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Uhr ein oder auszuschalten. Drehen: Mit der Krone steuern Sie die Interaktion mit dem Bildschirm, z. B. Wechseln des Displayinhalts.

Funktionsbeschreibung

1. Zifferblatt

Zifferblatt austauschen

Zum Ändern des Zifferblatts an der Krone drehen oder das Zifferblatt gedrückt halten und anschließend nach links oder rechts wischen und anschließend das gewünschte Zifferblatt antippen, um den Austausch abzuschließen.

Die Smartwatch verfügt über mehrere integrierte Zifferblätter. Zusätzlich bietet die Handy-App eine große Auswahl an weiteren Zifferblättern.

2. Training

Die Smartwatch 501 unterstützt die Individualisierung von Sportarten, die in mehr als 100 Sportmodi angepasst werden können.

Einige der Outdoor-Sportarten unterstützen die Verbindung mit dem Handy-GPS. Sie können die App-Seite aufrufen, um die GPS-Verfolgung nach dem Sport zu überprüfen.

3. App-Liste

Wenn das Zifferblatt angezeigt wird, drücken Sie kurz den Knopf oben, um zur App-Liste zu gelangen: Aktivitätsdaten, Telefon, Training, Lauftraining, Trainingsaufzeichnungen, Herzfrequenz, SpO2, Schlaf, Menstruationszyklen, Alarm, Stoppuhr, Timer, Weltuhr, Wetter, Musik, Kamerasteuerung, Handy suchen, Einstellungen. Sie können die Ansicht der App-Liste in den Einstellungen auswählen.

3.1 Telefon

1. Sie können häufig verwendete Kontakte über die App zu Ihrer Uhr hinzufügen und diese Kontakte dann über Ihre Smartwatch anrufen.

2. Sie können die Anrufliste auf Ihrer Uhr anzeigen und die in der Anrufliste angezeigten Nummern anrufen.

3. Sie können über die Wählfunktion der Uhr Anrufe tätigen.

Trennung von Medieninhalten und Anrufen

Um Medieninhalte auf dem Telefon und Telefonanrufe auf der Smartwatch zu trennen, die „Audio-Bluetooth“ Funktion in den Telefoneinstellungen der Uhr deaktivieren.

3.2 Aktivitätsdaten

Nachdem Sie die Uhr korrekt angelegt haben, aktivieren Sie die „Schrittzählung“ mit der Uhr. Lassen Sie sich die Anzahl der Schritte, Kalorien, die zurückgelegte Strecke und andere Parameter der täglichen Bewegung anzeigen.

3.3 Herzfrequenz

Tragen Sie die 501 korrekt, nicht zu eng und nicht zu locker, achten Sie darauf, dass kein grünes Licht austritt, aktivieren Sie die „Herzfrequenz“-App, und messen Sie die Herzfrequenz automatisch.

3.4 SpO2

1. Die Smartwatch kann den SpO2-Wert messen. Durch Tippen auf die entsprechende Seite kann die Messung gestartet werden.
2. Die letzten 7 Messwerte werden gespeichert. Durch Wischen nach oben können weitere Daten eingesehen werden.

3.5 Blutdruckmessung

1. Die Smartwatch kann den Blutdruck messen. Dabei handelt es sich um einen rechnerischen Wert, der auf Algorithmen basiert. Daher sind die Messergebnisse nicht mit medizinischen Geräten vergleichbar und sollten nicht für medizinische Diagnosen oder Behandlungen verwendet werden.

3.6 Schlaf

Sie können sich den letzten Schlafbericht und den Schlafstatus in jeder Phase anzeigen lassen.

3.7 Stoppuhr

Sie können die Uhr als Stoppuhr verwenden. Die Stoppuhr verfügt über eine sogenannte „Lap“-Funktion (Rundenzählung).

3.8 Wecker

Bis zu 8 Wecker können hinzugefügt, gelöscht oder ein- und ausgeschaltet werden. Zusätzlich ist die Einstellung von Weckern über die App möglich.

Die Alarmverzögerungszeit beträgt 10 Minuten.

Hinweis: Der Wecker funktioniert ausschließlich im Vibrationsmodus.

3.9 Timer

Sie können auf der Uhr einen Timer mit einer voreingestellten Dauer einstellen, der Sie daran erinnert, wenn die Zeit abgelaufen ist. Sie können die Timer-Zeit anpassen.

3.10 Wetter

Die Smartwatch zeigt die Wettervorhersage für die aktuelle Stadt an. Sichtbar sind das aktuelle Wetter, die Temperatur sowie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Zudem werden die Höchst- und Tiefstwerte für die kommenden Tage angezeigt. Die Wetterdaten werden regelmäßig aktualisiert und können über die App synchronisiert werden.

3.11 Musik

Steuern Sie den Musikplayer Ihres Handys, um Musik abzuspielen, sowie das Wechseln von Titeln und die Lautstärkeregelung.

3.12 Handy suchen

1. Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, können Sie Ihr Handy klingeln lassen.
2. Tippen Sie auf das Symbol, um das Klingeln zu beenden.
3. Diese Funktion kann in den App-Einstellungen aktiviert/deaktiviert werden.

3.13 Menstruationszyklus

Nachdem Sie in der App „Menstruationszyklus“ geöffnet und die Zykluslänge und Erinnerungszeit eingestellt haben, zeigt die Uhr die Funktion zur Menstruationszyklus an.

3.14 Kamerasteuerung

Wenn die Uhr mit der App verbunden ist, können Sie die Systemkamera des Handys manuell einschalten, um die Aufnahme von Fotos zu steuern.

3.15 Einstellungen

1. In den Einstellungen der Uhr können Sie die Zeit bis zum Einschalten des Bildschirms, die Klingeltonlautstärke und die Vibration usw. festlegen.
2. In den Einstellungen der Uhr können Sie die Uhr auch ausschalten, neu starten oder zurücksetzen (beim Zurücksetzen werden alle in der Uhr gespeicherten Daten gelöscht und die Uhr wird von Ihrem Handy getrennt).

4. Benachrichtigungen und Erinnerungen

Die Smartwatch unterstützt verschiedene Benachrichtigungen, darunter: Nachrichtenerinnerungen, Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, Bewegungserinnerungen, Trink-Erinnerungen, Erinnerungen an Trainingsziele, Warnungen bei zu hoher Herzfrequenz. Erinnerungen können in den Einstellungen der App verwaltet werden.

5. Systemsteuerung

Über die Systemsteuerung können Sie Funktionen wie „Nicht stören“, „Wecken“, „Bildschirmhelligkeit“, „Mein Handy suchen“ und „Taschenlampe“ usw. ganz einfach aktivieren.

Anleitung zum Laden

Das Ladekabel ist magnetisch mit zwei Stiften. Zum Aufladen der Smartwatch schließen Sie einfach das 2-polige Ladekabel am Ladeanschluss der Smartwatch an.



Technische Daten

Bluetooth-Version	BLE 5.2
Anzeigen	AMOLED, 1,43 Zoll, 466 x 466 Pixel
Abmessungen	46,3 x 11,8 mm
Gewicht	42.4G (ohne Armband)
Breite des Armbands	22 mm Edelstahl / Gummi
Akku	Lithium-Polymer-Akku
Akkukapazität	3,7 V / 350 mAh
Akkulaufzeit	5 - 7 Tage
Lademethode	Induktives Laden
Ladezeit	Max. 3 Stunden
Schutzklasse	IP67

Recycling



Geben Sie Ihre gebrauchten Elektronikprodukte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterialien immer bei den entsprechenden Sammelstellen ab. Auf diese Weise helfen Sie, unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Produkt, Batterie/Akku, Verpackungsmaterial und in der Dokumentation bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Diese Regelung gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Aufbewahrung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch, und vermeiden Sie die Verwendung scharfer Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt eindringt.

Warnhinweise zum Akku

- Der Akku darf nicht geöffnet, zerlegt, ins Feuer geworfen oder übermäßiger Hitze ausgesetzt werden. Explosions- oder Brandgefahr!
- Keine metallischen Gegenstände mit den Akkukontakten in Berührung bringen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Nur das mitgelieferte oder vom Hersteller empfohlene Ladegerät verwenden.
- Falls der Akku beschädigt, verformt oder undicht ist, darf er nicht weiterverwendet werden. Kontakt mit auslaufenden Substanzen vermeiden!
- Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in feuchter Umgebung aufbewahren.
- Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte durchführen. Akku nicht mit dem Hausmüll entsorgen.
- Akku außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschluckungsgefahr bei kleinen Komponenten!

Konformitätserklärung

Die Bea-fon Mobile GmbH erklärt hiermit, dass das Modell 501 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Sie können eine Kopie der Konformitätserklärung herunterladen: <https://beafon.com/zertifikate/>

Frequenzband	2402 - 2480 MHz
Maximale Funkfrequenzleistung	1,04 dBm

Haftungsbeschränkung

- Die Bea-fon Mobile GmbH übernimmt keine Haftung für relevante, indirekte, besondere, zufällige oder unvermeidliche Verletzungen, die durch die Verwendung dieses Produkts verursacht werden, einschließlich Verletzungen, die vorhersehbar sind.
- Für Verluste, die durch Naturkatastrophen (wie Erdbeben, Überschwemmungen usw.) oder andere Ereignisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Fehlbedienung durch den Benutzer im Zusammenhang mit diesen Unfällen oder anderen ungewöhnlichen Umständen) verursacht werden und nicht in unseren Verantwortungsbereich fallen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Weitere Informationen

Wenn Sie Fragen haben oder mehr über eines unserer Geräte erfahren möchten, können Sie uns gerne kontaktieren oder besuchen Sie unsere Website www.beafon.com.

E-Mail: support@beafon.com

Kundendienst

Bitte senden Sie defekte Geräte immer mit sämtlichem Zubehör wie Ladegerät, Netzteil usw. ein.

Entfernen Sie vor dem Versand auch alle Zubehörteile, die zum Schutz oder aus ästhetischen Gründen angebracht wurden. Für Verlust übernehmen wir keine Haftung.

Bitte senden Sie den Kaufbeleg nur in Kopie! Eine Rückgabe ist nicht möglich. Für Geräte, die außerhalb der Garantiezeit zur Reparatur eingesendet werden, wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Dies gilt auch für Ausschlusskriterien wie Feuchtigkeitsschäden, Blitzschäden, unbefugte Eingriffe, fehlender Kaufnachweis usw.

Anschrift

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Österreich

